

# instrukcja konserwacji i czyszczenia

- Profile (szyny) plis oraz cały osprzęt nie wymaga konserwacji.
- Poprzez pokrycie materiałów plisowanych powłoką antystatyczną są one odporne na kurz i oferują tym samym optymalne korzyści użytkowania.
- W razie potrzeby cały system może zostać wyczyszczony na mokro.

## Czyszczenie systemu plis Vegas



## Uwaga!

Większość materiałów nadaje się do czyszczenia na mokro. Są one oznaczone tym symbolem.



W innym przypadku materiał plisy może być czyszczony jedynie na sucho przez:

- delikatne odkurzenie z użyciem nasadki do materiałów miękkich lub
- wyczyszczenie kurzu miękką szczoteczką.

W przypadku silnych zabrudzeń można wyczyścić materiał wilgotną (nie mokrą!) szmatką. Do nawilżenia szmatki może być dodatkowo użyty delikatny środek piorący, rozcieńczony wcześniej w wodzie o maksymalnej temperaturze 30° C.

## Niewłaściwe użytkowanie

Producent plisy nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania a w szczególności za:

- Uszkodzenia mechaniczne.
- Utratę estetyki lub koloru materiału plisy w wyniku niewłaściwego czyszczenia.
- Zerwanie łańcuszka / sznurka na skutek szarpania przy obsłudze plisy.
- Gwarancji producenta nie podlega również zabrudzenie plisy wynikające z warunków panujących w pomieszczeniach gdzie plisa została zamontowana: szczególnie szkodliwy jest dym tytoniowy, tłuste opary kuchenne oraz opary aktywne chemicznie.
- Próby samodzielnego naprawiania mechanizmu plisy lub jej konstrukcji.